

Startpakke for innvendig kabling

Installasjon av startpakka er en del av egeninnsatsen iht kontrakt. Denne må være lagt før installasjon kan fullføres. Dette forutsetter også at fiberrør er tilgjengelig i veggboks ved sikringskap! Dersom du ikke har avslutta fiberrøret ved sikringsskapet, må du få elektriker til å gjøre dette før fiber kan blåses inn.

Startpakka består av 25 meter kabel med en ferdigmontert kontakt i ene enden, en pakke klips 3-5mm og monteringsveiledning. *Boksen med kontakt monteres der dere ønsker hjemmesentralen (Trådløse ruter og tilkøpling til TV) , gjerne bak TV.*

Det er ikke nødvendig å demontere boksen for å feste den til veggen. Andre skruehullet er under det gjennomsiktige plastdekselet i nedre kant av boksen. Legg kabelen ut til der fiberrøret kommer inn fra gateskapet. Fest kabelen med tilhørende klips med ca 12- 15 cm avstand.

Tilkoplingspunktet for kabelen du skal legge selv vil variere.

- **Fiberrør på strømkabel i bakken inn til sikringskap:** (dette er normalen)
Kabelen i startpakka strekkes fra oppholdsrom (gjernne bak TV) ut til der fiberrøret er avsluttet. Boksen i startpakka settes bak TV. Husk 2 m ekstra lengde i bod / ved sikringskap der fiberrøret ender.
- **Luftkabel inn til hytta:**
Kabelen i startpakka avsluttes utvendig i boks på veggen der luftkabelen kommer ned. Husk 2 m ekstra lengde ved boksen
- **Fiber rør du selv har gravd ned i bakken inn til grunnmur:**
Kabelen i startpakka avsluttes utvendig der røret kommer opp på grunnmur. Her vil det bli plassert en koblingsboks. Husk 2 m ekstra lengde.

Har du spørsmål angående startpakka kan du kontakte anleggsleder.

